




Démarrer une course en tarif




Ajouter ou effacer des suppléments (ajout de 3 suppléments puis effacement)




Terminer une course




Revenir en course depuis la position "A Payer"




Retourner en Libre depuis la position "A Payer"



Eteindre le taximètre



Rallumer le taximètre





Appuyer sur le bouton 1, 2, 3 ou 4.

Visualiser les totalisateurs non effaçables


Il existe 3 jeux de totalisateurs :

- 1 non effaçables,
- 2 compagnie (non applicable),
- 3 chauffeur (totalisateurs effaçables).



Nom	Description	Type
TOT A	Montant dernière course	Non effaçable
TOT B	Montant cumulé des prises en charge	Effaçable ou non effaçable
TOT C	Km cumulés en charge	Effaçable ou non effaçable
TOT D	Km cumulés à vide	Effaçable ou non effaçable
TOT E	Nombre cumulé de chutes	Effaçable ou non effaçable
TOT F	Total des suppléments	Effaçable ou non effaçable
TOT G	Recette totale	Effaçable ou non effaçable
TOT H	Recette totale (F + G)	Effaçable ou non effaçable
TOT I	Montant total des suppléments	Effaçable ou non effaçable
TOT J	Numéro de stationnement	Non effaçable
TOT K	Numéro de boîtier du taximètre	Non effaçable

Effacer un totalisateur effaçable



facebook.com/maxcommradio
twitter.com/maxcommradio

www.maxcommradio.com