

MAXCOMM RADIO


8005 St-Michel, Montreal, QC H1Z-3C9 514-727-5899

TAXIMÈTRE PULSAR 2030

INSTRUCTIONS

COMMENCER UNE COURSE

Lorsque le taximètre est éteint, l'afficheur est éteint et l'indicateur « LIBRE » est allumé. Cette indicateur libre vous informe que votre lanternon est allumé et prêt à travailler. Pour activer le taximètre Pulsar 2030, appuyez sur le bouton « 1 ». Le prix du départ sera affiché. L'indicateur « OCCUPÉ » sera allumé. L'indicateur « LIBRE » sera éteint, indiquant que votre lanternon est éteint. Vous êtes prêt pour la course



ARRÊT DU TEMPS D'ATTENTE

Pour arrêter le temps d'attente, appuyez sur le bouton « 2 ». L'indicateur « ARRÊT » sera allumé et le taximètre ne calcule plus le temps d'attente. Pour réactiver le temps d'attente, appuyez encore sur le bouton « 2 ». L'indicateur « ARRÊT » sera éteint et le taximètre recommence à calculer le temps d'attente.

ÉTEINDRE LE TAXIMÈTRE

Pour éteindre le taximètre Pulsar 2030, il doit être en mode « ARRÊT » en appuyant le bouton « 2 ». Ensuite, appuyez le bouton « 1 », le taximètre s'éteint et l'indicateur « LIBRE » sera activé indiquant que votre lanternon est allumé.

MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES

Le taximètre Pulsar 2030 contient six blocs de mémoire. Vous pouvez traiter le contenu des blocs de mémoire lorsque le taximètre est en mode « LIBRE ».

Appuyez le bouton « 4 », le taximètre Pulsar 2030 affichera tous les blocs de mémoire. Chaque bloc de mémoire sera affiché pour une durée de 5 secondes. Après avoir lu sixième emplacement de mémoire, le taximètre retourne en mode « LIBRE ».

SUPPRIMER LES MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES

Pour supprimer tous les mémoires pour les statistiques, lorsque le taximètre est en mode « LIBRE », appuyez le bouton « 4 » sept fois et ensuite appuyez le bouton « 6 ». Tous les blocs de mémoire du taximètre sera supprimés.

Pour seulement supprimer le bloc de mémoire pour la recette totale quotidienne, lorsque le taximètre est en mode « LIBRE », appuyez le bouton « 4 » sept fois. Le bloc de mémoire de la recette totale quotidienne sera supprimé.

# Appuis	AFFICHEUR	TARIF
Un	Recette totale quotidienne	0
Deux	Recette totale	1
Trois	Nombre de courses	2
Quatre	Nombre d'unités du taximètre	3
Cinq	Total des suppléments	4
Six	Nombre de kilomètres en mode « LIBRE »	5
Sept	Nombre de kilomètres en mode « OCCUPÉ »	6